

ECONIZ STANDARD

Econiz s'adapte à tous les robinets avec filetage Mâle ou Femelle grâce à sa bague adaptatrice.

M 24x100 - F 22x100



DESCRIPTIF :


ECONIZ se compose en plus du produit lui-même, d'une bague adaptatrice, de 2 joints pour assurer l'étanchéité au niveau du bec du robinet et d'un mousseur intégré.

Son mousseur permet un jet doux et agréable et a un débit de 14L/min. ECONIZ est fabriqué en laiton chromé.


INSTALLATION :

ECONIZ se monte à l'extrémité des becs de robinets en remplacement de l'aérateur qui équipait votre robinet quand vous l'avez acheté.


MONTAGE :




MITIGEUR



Enlever
l'adaptateur
de filetage
M.24x100





MELANGEUR



F.22x100

ÉTANCHÉITÉ

Assurez l'étanchéité entre le robinet et l'Econiz à l'aide des joints fournis.
D'abord le moins épais :  puis, si lors de la mise en eau une petite fuite apparaît, changez le joint avec le plus épais : 



MODE D'EMPLOI



1 • Ouvrir le robinet et régler la température.



2 • Pour arrêter l'eau, cliquez sur Econiz™ vers le haut.



3 • Pour retrouver le débit initial, il suffit de re-cliquer vers le haut.

4 • Pour terminer l'utilisation du point d'eau, il est important de fermer les robinets.
Un petit filet d'eau continue de couler pour éviter toute prolifération de bactéries et préserver les céramiques des mitigeurs.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre Econiz™ en cas de problème de calcaire*, il vous suffit de le démonter et de le faire tremper dans du vinaigre blanc (sauf le clapet G et les joints E/I).

Bien rincer avant de ré-assembler.

*Pour prévenir les risques de dépôt calcaire, il est recommandé de réaliser cette opération 1 à 2 fois par an selon la dureté de votre eau. Attention ! Ne jamais démonter le ressort F ni les joints du clapet G.

